



Maguniverspro
Grossiste d'accessoires de mode

Spigen Verre trempé GLAS.TR "EZ FIT" pour iPhone 13 / 13 PRO / 14 - Transparent



Marque : Spigen

Référence : 8809811853766

Prix : 9,78 € HT

Descriptif :

Verre trempé avec une méthode d'installation révolutionnaire - si vous avez été terrifié par cet aspect lors de l'utilisation du verre trempé, vos problèmes viennent d'être résolus ! Le verre trempé a été fixé avec un cadre de montage parfaitement découpé à l'avant du téléphone, grâce auquel vous pouvez parfaitement le positionner sur l'écran. Le fabricant a simplifié la méthode d'assemblage à tel point qu'elle est totalement intuitive pour chaque utilisateur.

Glas.TR EZ Fit est un revêtement de 0,2 mm d'épaisseur, qui a été durci à une dureté de 9H lors du processus de production et de durcissement. Cela le rend résistant aux rayures même en contact avec des objets pointus tels que des clés ou un couteau. Le verre est recouvert d'une couche oléophobe et hydrophobe, qui empêche les empreintes digitales ou autres contaminants de quitter l'écran. Il est limpide et reflète parfaitement les couleurs affichées. Il n'affecte pas non plus la sensibilité tactile et a une douceur exceptionnelle, ce qui en fait un plaisir de passer votre doigt sur l'écran. Le verre est dédié notamment à la protection de l'écran contre les rayures et minimise les risques d'endommagement de l'écran lors d'une chute inattendue.

* Le verre/film est découpé uniquement sur la partie plate de l'écran avec une structure en relief, conformément et sur la base d'une matrice préparée par le fabricant d'un modèle de téléphone donné. Seule une telle coupe de la feuille / du verre assurera une compatibilité totale avec nos accessoires de protection.

** En raison des différents fraisages des bords des écrans, après avoir installé le film / verre de protection sur l'écran, un délicat halo d'air peut apparaître autour de l'écran. C'est une situation naturelle et dépend de l'écran lui-même.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

- 1) Commencez l'installation dans la salle de bain juste après avoir pris un bain - la vapeur absorbera toute la poussière de l'atmosphère et n'interférera pas avec l'installation.
- 2) Nettoyez et dégraissez soigneusement la surface de l'écran, puis utilisez un chiffon sec pour le faire briller.
- 3) Placez le cadre avec le verre non scellé sur la partie avant du téléphone.
- 4) Retirez le cadre avec le film protecteur. Débarrassez-vous des bulles d'air en pressant le tout en mouvements circulaires pendant plusieurs dizaines de secondes. Faites-le de manière à ce que la couche adhésive adhère autant que possible à l'écran.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- 100% d'origine
- Emballé dans l'emballage d'origine
- Extrêmement facile à installer grâce au cadre de montage
- dureté 9H
- Les bords biseautés 2.5D sont agréables au toucher
- Couche oléophobe supplémentaire
- Transparence parfaite
- N'affecte pas la fonctionnalité tactile
- Dimensions : 143x68mm

L'ENSEMBLE CONTIENT :

- 1 x Verre Spigen EZ Fit
- 1 kit d'installation

[Lien vers la fiche du produit](#)